Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piège à insectes à brancher sur une prise secteur. Le spectre UVA de la lampe attire les moustiques et autres insectes volants, puis les enferme à l'intérieur de la grille à haute tension qui finit par les tuer. Sans rayonnement dangereux ni substance toxique - donc inoffensif pour l'homme. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Piège à insectes, avec tube
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée	220-240 V, 50/60 Hz
Puissance	2,5 W
Tension	800 V
Tube	1x 4 W
Surface d'action	10 m^2
Zone d'utilisation	Intérieur

Mise en marche

Branchez l'appareil directement dans une prise 220-240 V / 50 Hz ; il est immédiatement prêt à l'emploi.

La prise murale où vous branchez l'appareil doit être facilement accessible afin de vous permettre de la débrancher rapidement en cas d'urgence.

Cet appareil convient pour différents endroits de la maison : salon, chambre à coucher, cuisine, atelier, etc. Il n'est PAS conçu pour être utilisé dans des pièces humides, telles que la salle de bains, les granges, les étables, ou tout autre lieu similaire !

Nettoyage et entretien

Nettoyez le récipient chaque semaine. Débranchez l'appareil de la prise secteur en la maintenant en position verticale, afin d'empêcher que les insectes morts ne tombent. Sortez le bac collecteur situé en bas de l'appareil. Enlevez les insectes, puis lavez et séchez le récipient. Ensuite, remettez-le en place avec précaution.
Si nécessaire, nettoyez l'appareil en surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de liquide nettoyant abrasif ou agressif, tel que de l'alcool ou de l'essence, car cela risquerait d'endommager le revêtement.
Nettoyez toujours l'appareil avec précaution, et veillez à empêcher que de l'eau pénètre à l'intérieur de l'appareil. L'eau ainsi que tout autre liquide peuvent conduire à des accidents et/ou à un choc électrique. L'appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il est totalement sec, et dans un environnement sec également !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

© REV2 – 17.08.2015 – Ex: EsR//AKe

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais la fiche de raccordement avec des mains humides - risque de choc électrique !
- Ne touchez en aucun cas la grille à haute tension : ni avec les mains, ni avec un objet.
  Risque d'accident et de choc électrique !
- Branchez l'appareil complètement, et de façon stable, à la prise électrique, afin d'éviter qu'il tombe et soit endommagé.
- Ne pas utiliser dans des pièces humides (salle de bains, buanderie, sauna, etc.) !
- Conservez le produit hors de portée des enfants. Surveillez-les pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne couvrez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits contenant ou pouvant contenir des vapeurs inflammables ou de la poussière explosive !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5350 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.05.2015

© REV2 – 17.08.2015 – Ex: EsR//AKe